

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
100	ソニー	KJ-100Z9D	×	×
85	パナソニック	TH-85AX900	×	×
85	ソニー	KD-85X9500B	×	×
85	ソニー	KJ-85X8500F	×	×
84	東芝	84Z8X	×	×
84	東芝	84Z9X	×	×
80	シャープ	LC-80XL9	×	×
80	シャープ	LC-80GL7	×	×
80	シャープ	LC-80XL10	×	×
80	シャープ	LC-80XU30	×	×
80	シャープ	8T-C80AX1	×	×
77	ソニー	XRJ-77A80J	×	×
75	ソニー	KJ-75X8000H	×	×
75	ソニー	KJ-75X9500H	×	×
75	ソニー	KJ-75X75WL	×	×
70	シャープ	4T-C70CN1	×	×
65	シャープ	4T-C65CQ1	×	×
65	シャープ	4T-C65DQ1	×	×
65	シャープ	4T-C65DS1	×	×
65	シャープ	4T-C65DP1	×	×
65	シャープ	4T-C65EQ1	×	×
65	シャープ	4T-C65EL1	×	×
65	シャープ	4T-C65EN1	×	×
65	シャープ	4T-C65EU1	×	×
65	シャープ	4T-C65ES1	×	×
65	シャープ	4T-C65DL1	×	×
65	ソニー	KJ-65X8000H	×	×
65	ソニー	KJ-65X9500H	×	×
65	ソニー	KJ-65A8H	×	×
65	ソニー	KJ-65X8550H	×	×
65	ソニー	KJ-65A8H	×	×
65	ソニー	XRJ-65A80J	×	×
65	ソニー	XRJ-65A90J	×	×
65	ソニー	XRJ-65X90J	×	×
65	ソニー	XRJ-65X95J	×	×
65	ソニー	XRJ-65A80K	×	×
65	ソニー	XRJ-65A95K	×	×

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
65	ソニー	XRJ-65X90K	×	×
65	ソニー	XRJ-65X95L	×	×
65	ソニー	XRJ-65X90L	×	×
65	ソニー	KJ-65X75WL	×	×
65	東芝	65Z740X	×	×
65	東芝	65M540X	×	×
65	東芝	65X9400	×	×
65	東芝	65Z770L	×	×
65	東芝	65Z740XS	×	×
65	東芝	65X9400S	×	×
65	東芝	65X8900K	×	×
65	東芝	65M550K	×	×
65	東芝	65Z875L	×	×
65	東芝	65X9900L	×	×
65	東芝	65Z870M	×	×
65	東芝	65X9900M	×	×
65	東芝	65M550L	×	×
65	ハイセンス	65S6E	×	×
65	ハイセンス	65U8F	×	×
65	ハイセンス	65U7F	×	×
65	ハイセンス	65U7H	×	×
65	パナソニック	TH-65HZ1000	×	×
65	パナソニック	TH-65HX950	×	×
65	パナソニック	TH-65HZ1800	×	×
65	パナソニック	TH-65HX900	×	×
65	パナソニック	TH-65HZ2000	×	×
65	パナソニック	TH-65JX900	×	×
65	パナソニック	TH-65JX950	×	×
65	パナソニック	TH-65JX750	×	×
65	パナソニック	TH-65JZ1000	×	×
65	パナソニック	TH-65JZ2000	×	×
65	パナソニック	TH-65LX950	×	×
65	パナソニック	TH-65LZ1800	×	×
65	パナソニック	TH-65LX800	×	×
65	パナソニック	TH-65LZ2000	×	×
65	パナソニック	TH-65MX800	×	×

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
65	パナソニック	TH-65MX950	×	×
65	LG	OLED65C2PJA	×	×
65	LG	OLED65B2PJA	×	×
65	LG	65CXPJA	×	×
65	FUNAI	FE65U7030	×	×
65	TCL	65P618	×	×
60	シャープ	8T-C60CX1	×	×
60	シャープ	4T-C60CN1	×	×
60	シャープ	4T-C60DN1	×	×
60	シャープ	4T-C60EN1	×	×
60	LG	60UN7100PJA	×	×
58	パナソニック	TH-58JX750	×	×
58	ハイセンス	58S6E	×	×
55	シャープ	4T-C55CQ1	○	○
55	シャープ	4T-C55CL1	○	○
55	シャープ	4T-C55CN1	○	○
55	シャープ	4T-C55DN1	○	○
55	シャープ	4T-C55DQ2	○	○
55	シャープ	4T-C55DP1	○	○
55	シャープ	4T-C55ES1	○	○
55	シャープ	4T-C55EN1	○	○
55	シャープ	4T-C55EU1	○	○
55	シャープ	4T-C55EQ1	○	○
55	シャープ	4T-C55FN2	○	○
55	シャープ	4T-C55FQ1	○	○
55	ソニー	KJ-55X8000H	○	○
55	ソニー	KJ-55X8550H	○	○
55	ソニー	KJ-55X9500H	○	○
55	ソニー	KJ-55A8H	○	○
55	ソニー	XRJ-55A80J	○	○
55	ソニー	XRJ-55A90J	○	○
55	ソニー	XRJ-55X90J	○	○
55	ソニー	KJ-55X80J	○	○
55	ソニー	KJ-55X85J	○	○
55	ソニー	KJ-55X80WK	○	○
55	ソニー	XRJ-55A80K	○	○

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
55	ソニー	XRJ-55A95K	○	○
55	ソニー	KJ-55X80K	○	○
55	ソニー	XRJ-55X90K	○	○
55	ソニー	KJ-55X85L	○	○
55	ソニー	XRJ-55A80L	○	○
55	ソニー	KJ-55X80L	○	○
55	ソニー	XRJ-55X90L	○	○
55	東芝	55Z740X	○	○
55	東芝	55C340X	○	○
55	東芝	55M540X	○	○
55	東芝	55X8400	○	○
55	東芝	55X9400	○	○
55	東芝	55C350X	○	○
55	東芝	55Z740XS	○	○
55	東芝	55Z670K	○	○
55	東芝	55Z770L	○	○
55	東芝	55Z870L	○	○
55	東芝	55X9900L	○	○
55	東芝	55X8900L	○	○
55	東芝	55M550L	○	○
55	東芝	55M550M	○	○
55	パナソニック	TH-55HZ1000	○	○
55	パナソニック	TH-55HZ1800	○	○
55	パナソニック	TH-55HX750	○	○
55	パナソニック	TH-55HX950	○	○
55	パナソニック	TH-55HX900	○	○
55	パナソニック	TH-55JX900	○	○
55	パナソニック	TH-55JX950	○	○
55	パナソニック	TH-55HZ2000	○	○
55	パナソニック	TH-55JX900	○	○
55	パナソニック	TH-55JZ2000	○	○
55	パナソニック	TH-55JZ1000	○	○
55	パナソニック	TH-55LX950	○	○
55	パナソニック	TH-55LZ1800	○	○
55	パナソニック	TH-55LZ2000	○	○
55	パナソニック	TH-55LX800	○	○

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
55	パナソニック	TH-55MX950	○	○
55	FUNAI	FE-55U7030	○	○
55	FUNAI	FE-55U3330	○	○
55	FUNAI	FL-55U8040	○	○
55	FUNAI	FL-55UF340	○	○
55	LG	OLED55CXPJA	○	○
55	LG	55UN7400PJA	○	○
55	LG	OLED55BXPJA	○	○
55	LG	OLED55C2PJA	○	○
55	ハイセンス	55U8F	○	○
55	ハイセンス	55E7H	○	○
55	アイリス	55UB28VC	○	○
55	FFF	FFF-TV4K55WBK	○	○
55	TCL	55T8S	○	○
55	TCL	55C815	○	○
55	TCL	55P635	○	○
50	シャープ	4T-C50CL1	○	○
50	シャープ	4T-C50CN1	○	○
50	シャープ	4T-C50EN2	○	○
50	シャープ	4T-C50DN2	○	○
50	シャープ	4T-C50DL1	○	○
50	シャープ	4T-C50EL1	○	○
50	ソニー	KJ-50X80J	○	○
50	ソニー	KJ-50X85J	○	○
50	ソニー	XRJ-50X90J	○	○
50	ソニー	XRJ-50X90K	○	○
50	東芝	50C340X	○	○
50	東芝	50M540X	○	○
50	東芝	50Z740X	○	○
50	東芝	50C350X	○	○
50	東芝	50Z670K	○	○
50	東芝	50Z740XS	○	○
50	東芝	50Z570K	○	○
50	東芝	50M550L	○	○
50	パナソニック	TH-50JX750	○	○
50	パナソニック	TH-50LX800	○	○

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
50	パナソニック	TH-50MX900	○	○
50	ハイセンス	50E65G	○	○
50	アイリス	50XUB30	○	○
50	グリーンハウス	GH-TV50BG-BK	○	○
50	グリーンハウス	GH-TV50C-BK	○	○
49	ソニー	KJ-49X8500H	○	○
49	ソニー	KJ-49X8000H	○	○
49	ソニー	KJ-49X9500H	○	○
49	パナソニック	TH-49GR770	×	×
49	パナソニック	TH-49HX850	○	○
49	パナソニック	TH-49HX750	○	○
49	パナソニック	TH-49JX850	○	○
49	パナソニック	TH-49LX900	○	○
49	LG	49UN7400PJA	○	○
49	アイリス	49VB28VC	○	○
48	シャープ	4T-C48CQ1	○	○
48	シャープ	4T-C48EQ2	○	○
48	ソニー	KJ-48A9S	○	○
48	東芝	48X9400	×	×
48	東芝	48X8400	○	○
48	東芝	48X8900K	○	○
48	東芝	48X8900L	○	○
48	パナソニック	TH-48MZ1800	○	○
43	シャープ	4T-C43CL1	○	○
43	シャープ	4T-C43CN1	○	○
43	シャープ	4T-C43DN2	○	○
43	ソニー	KJ-43X8000H	×	×
43	ソニー	KJ-43X8500H	×	×
43	ソニー	KJ-43X85J	○	○
43	東芝	43C340X	○	○
43	東芝	43M540X	○	○
43	東芝	43C350X	○	○
43	パナソニック	TH-43HX850	○	○
43	パナソニック	TH-43HX750	○	○
43	パナソニック	TH-43JX850	○	○
43	FUNAI	FL-43U3330	○	○

TK7スイング式壁掛け金具対応表

※TK7取付け可能テレビサイズは32～55インチまで

※付属の固定ネジが適合しない場合はホームセンター等で別途お求めください。

型	メーカー	型番	サザビー (重量50kg以下)	リノ (重量35kg以下)
43	FUNAI	FL-43U3040	○	○
43	LG	43UN7400PJA	○	○
43	アイリス	43UB28VC	○	○
40	シャープ	4T-C40CL1	○	○
40	東芝	40V34	×	×
40	パナソニック	TH-40JX750	○	○
32	東芝	32S24	×	×
32	東芝	32V34	×	×
32	パナソニック	TH-32H300	○	○